



## KOURUN JATKOKSEN ASENNUS P130 KOURUUN

Jatkoksen asennukseen tarvittavat ruuvimeisselin, saumamassaa (esimerkiksi Superfix, Wurthin polymeerimassa) sekä kohteesta riippuen mahdollisesti pop-niittejä. Aloita asennus levittämällä jatkoksen sisäpintaan tiivistekumien väliin paksu kerros tiivistemassaa.

**1** Jätä kourujen päiden väliin n. 3mm rako. Aseta jatkokappale kourujen liitoskohtaan. Laita lattapäinen ruuvimeisseli, piikki tai vastaava vipuvarsi jatkopalan keskimmaiseen reikään kuvan osoittamalla tavalla.

**2** Kiristä jatkopala kiinni kouruun ruuvimeisseliä kääntämällä. Suorita kiristys jatkopalan molemmista keskimmaisista rei'istä. Saumasta pursuava massa kertoo, että kiristys on kunnolla suoritettu.

**3** Viimeistele puristamalla jatkopala kourun muotoon käsin.

**4** Levitä lovesta pursunnut massa tasaisesti saumaan. Viimeistele jatkos pop-niiteillä taka- ja etureunasta. Jos linja on pitkä, yli 20-30 metrinen, älä käytä pop-niittejä, vaan jätä kourulle mahdollisuus lämpöliikkumiseen. Tarkista sauman eheys keväisin ja syksyisin.

