



Varmista ensin seinärakenteesta tukevat kiinnityskohdat seinäjaloille ja huomioi että räystäätuet ylettävät ylimmästä jalkaparista räystäälle.

- Yläkaaret (2) kiinnitetään tikkaan (1) johteen supistettuun päähän, M8x35 1 kpl/kaari.
- Jalat (4) kiinnitetään johdelaipoilla (3) tikkaan johteisiin, M8x40 1 kpl/liitos ja M8x16 3 kpl/liitos.
- Yläkaaret kiinnitetään joko kattotikkaaseen U-laipoin (5) tai katteeseen L-laipoin (6), M8x40 1 kpl/laippa, tai kattosiltaan tukiraudalla (10), M8x40 2kpl/tuki.
- Räystäätuet (7) (asennetaan yli 50 cm jalkapituuksiin) ylimmästä jalkaparista räystään runkorakenteeseen, M8x40 1 kpl/tuki
- Alakaari (8) asennetaan tarvittaessa M8x35 2 kpl/kaari.
- Yläkaarentuet (9) asennetaan tarvittaessa M8x40 3kpl/kaari

Tikkaan osat		Tuotenro	AS1 kpl	AS1L kpl
1.	Modulitikas			
	1,5 m	20010		
	1,8 m	20020		
	2,4 m	20030		
	2,7 m	20040		
	3,0 m	20050		
	3,6 m	20060		
	4,2 m	20070		
2.	Yläkaari	20080	2	
3.	Johdelaippa	20090	8	4
4.	Jalka			
	20 cm	20940		
	20-40 cm	20730		
	50-70 cm	20740		
	80-100 cm	20750	4	2
	110-130 cm	20760		
5.	U-laippa (kattotikkaaseen)	20120	2	
6.	L-laippa (kattoon)	20130	2	
7.	Räystäskiinnike *	20140	2	
8.	Alakaari *	20250		
9.	Yläkaaren tukisarja *	35620		
10.	Yk/ks -kiinnike *	20260		
11.	Kuusioruuvi M8x16	17031	12	6
12.	Kuusioruuvi M8x40	17301	10	4
13.	Kuusiomutteri M8	17021	22	10

\* Toimitetaan lisätilauksena/tarvittaessa.

- Kiinnitystarvikkeet jalkojen seinäkiinnitykseen tai L-laippojen katekiinnitykseen ei sisälly toimitukseen.

- Lisätietoa seinätikkaiden asennuksesta asennusohjeessa "Seinätikkaiden asennus"

HUOM! Käytettävä ruuvien lujutta M8 8.8(ISO898).